



터닝도어의 힌지부분의 캡을 제거후 조절 포인트 ①,②,을(를) 각각 육각렌치로 시계방향 또는 반대방향으로 돌려가며 조절해 줍니다.  
 ※ 모든 힌지는 아래쪽 2번위치 힌지 조절시에는 문의 무게를 비슷한 하중을 받을수 있도록 가급적 같은 이위치를 잡아주셔야 합니다.  
 ※ ㉠,㉡,㉢ 힌지모두 조절이 가능하며 처짐현상 상황에 맞게 각 위치의 힌지를 조절할수 있습니다.